

Configuração Cartões Bancários

1. Observe a Tabela de Cartões abaixo. A Tabela indica que número de cartão deverá ser usado para configurar o equipamento para operar em cada programa de cada banco;
2. Identifique na Tabela o cartão e o banco com que deseja trabalhar e anote o número do cartão correspondente;
3. Localize o cartão através de seu número no arquivo;
4. Imprima a página e recorte o cartão nas linhas serrilhadas. Se preferir, imprima de uma só vez todas as páginas e recorte os cartões nas linhas serrilhadas;
5. **IMPORTANTE:** Para garantir a funcionalidade do cartão, não utilize impressoras matriciais.
6. Com o cartão, oriente-o de maneira que o código impresso fique voltado para a parte frontal do leitor;
7. Insira o cartão a ser lido da esquerda para a direita. Garanta que a borda inferior do documento esteja em contato com a base da fenda de leitura;
8. Ao ser configurado, o equipamento emitirá uma sequência de 9 "beeps" (seis seguidos, uma pausa e os outros três);

CARTÃO	BANCO	OPÇÃO
1	Itaú	Marcar a opção para leitura óptica do código de barras
	Banco do Brasil	
	Caixa Econômica Federal	
	Banrisul	
	SISPAG	
2	Itaú	Marcar a opção para digitação do código de barras (usando o leitor óptico)
	Banco do Brasil	
	Bradesco	
	Caixa Econômica Federal	
	Banco Real	
	Santander	
	HSBC	
	Sicredi	
	SAP	
	Citibank	
	UNICRED	
3	Bradesco	Marcar a opção para leitura óptica do código de barras

03084-MBC03-002

Cartão 1



03084-MBC08-002

Cartão 2



03084-MBC21-002

Cartão 3

